

Определитель номера (CLIP)

Услуга CLIP позволяет воспроизвести номер вызывающего абонента на терминале вызываемого абонента (если таковая возможность этим терминалом поддерживается).

Услуга CLIP предоставляется пользователям, принимающим вызовы.

Анти-АОН (CLIR)

Услуга CLIR позволяет вызывающему абоненту запретить индикацию своего номера на терминале вызываемого абонента. Услуга CLIR предоставляется пользователям, которые посылают вызовы.

Отмена Анти-АОНа (CLIRO)

Услуга отмены запрета индикации номера вызывающего абонента (CLIRO) позволяет терминалу вызывающего абонента принудительно воспроизводить номер вызывающего абонента, независимо от того, пользуется ли вызывающий абонент услугой CLIR.

Безусловная переадресация вызова

Услуга безусловной переадресации вызова позволяет пользователю переадресовывать все входящие вызовы на другой телефонный номер. Установление переадресации производится посредством набора комбинации знаков и цифр с клавиатуры радиотелефона (*57*НОМЕР# - установка, #57# - снятие). Индикации режима переадресации на экране радиотелефона не предусмотрено.

Переадресация вызова при занятости абонента

Услуга переадресации вызова при занятости позволяет пользователю в случае занятости вызываемого номера переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер. Установление переадресации производится посредством набора комбинации знаков и цифр с клавиатуры радиотелефона (*40*НОМЕР# - установка, #40# - снятие). Индикации режима переадресации на экране радиотелефона не предусмотрено.

Переадресация вызова при неответе абонента

Услуга переадресации вызова при неответе абонента в течение определенного периода времени позволяет пользователю в случае неответа переадресовывать вызов на другой телефонный номер. Установление переадресации производится посредством набора

комбинации знаков и цифр с клавиатуры радиотелефона (*41*НОМЕР# - установка, #41# - снятие). Индикации режима переадресации на экране радиотелефона не предусмотрено. Переадресация вызова при недоступности абонента

Переадресация вызова при недоступности абонента

Услуга переадресации вызова при недоступности абонента позволяет пользователю задать альтернативный телефонный номер, куда будут перенаправляться вызовы, если телефонный номер пользователя оказывается недоступным. Установление переадресации производится посредством набора комбинации знаков и цифр с клавиатуры радиотелефона (*42*НОМЕР# - установка, #42# - снятие). Индикации режима переадресации на экране радиотелефона не предусмотрено.

Перенаправление вызова

Услуга перенаправления вызова позволяет вызываемому абоненту перенаправить вызов третьему лицу в ходе проведения разговора. Например, когда установлено соединение между абонентом А (вызывающий абонент) и абонентом В (вызываемый абонент), абонент В может нажать КП на телефоне или клавишу сброса (для стационарных аппаратов) и набрать номер абонента С. При подключении абонента С, абонент В вешает трубку и передает соединение абонентам А и С.

Ожидание вызова

Если у абонента А подключена услуга постановки вызова на ожидание и он находится в процессе разговора с абонентом В, то при поступлении вызова от абонента С к абоненту А, абонент А может приостановить текущий телефонный разговор и переключиться на новый входящий вызов.

Трехсторонняя связь

Услуга позволяет пригласить к участию в телефонном разговоре третьего абонента: после установления разговорного соединения между вызывающим и вызываемым абонентом, вызывающий абонент, воспользовавшись услугой трехсторонней связи, может набрать номер третьего абонента и пригласить его к участию, не прерывая разговора. Третий абонент может разговаривать с вызывающим абонентом, вызываемым абонентом или с обоими.

Конференц-связь

Пользуясь услугой конференц-связи абоненты могут пригласить друзей и коллег к участию в конференц-связи в любом месте и в любое время. Услуга позволяет объединять до 8 абонентов (инициатор + 7 участников): инициатор конференц-связи активирует услугу набором *99*КП, после которого последовательно вводит номера других участников (номер1 - дозвон - КП - номер 2 - дозвон - КП - номер 3...)

Сокращённый набор номера

Пользуясь услугой конференц-связи абоненты могут пригласить друзей и коллег к участию в конференц-связи в любом месте и в любое время. Услуга позволяет объединять до 8 абонентов (инициатор + 7 участников): инициатор конференц-связи активирует услугу набором *99*КП, после которого последовательно вводит номера других участников (номер1 - дозвон - КП - номер 2 - дозвон - КП - номер 3...)

Запрет исходящей связи

Услуга DND предоставляется абонентам, которые в течение определенного периода времени не хотят получать входящие вызовы. После обращения за этой услугой и ее регистрации все входящие вызовы данного абонента поступят на SAG5000, но не переводятся на терминал вызываемого абонента. В период действия услуги абонент, активировавший ее может посылать вызовы со своего терминала и принимать SMS.